Manual de instruções MP601 e MP707

Obrigado

Parabéns pela compra da sua unidade de MP3 & Vídeo Coby. Este manual é projetado para ajudar você na instalação da sua unidade de MP3 & Video Coby para uso imediato. Por favor, leia este manual cuidadosamente e guarde-o para tirar qualquer dúvida que venha a ter no futuro.

Conteúdo de pacote

Por favor, tenha certeza que os artigos mostrados abaixo estejam todos dentro da caixa da unidade. Se por algum acaso algum item mencionado abaixo não estiver na caixa contate a empresa que vendeu o produto a você.

MP3 & Vídeo Coby
Cabo de USB
Manual de Instrução e Documentação
Fones de ouvido profissionais

Características
Memória de flash integrada
Display de LCD
Funções de musica, jogos, vídeo, fotografias e texto
Funções de ID3 e LRC para músicas e controles de informação de letras de músicas no display
RÁDIO de FM INTEGRADO
USB 2.0 Oi-velocidade para transferências de arquivo rápidas

Este pacote pode conter sacolas plásticas ou outros materiais que possam colocar em risco a vida de crianças. Descarte todo o material desnecessário o mais rápido possível para evitar qualquer problema.

Controles à primeira vista

Visão dianteira

1. EXIBIÇÃO de LCD

2. Botão de menu <MENU>

3. Controle Botões <Para Cima> <Para Baixo> < Esquerda> <Direita>

4. Botão Enter <Enter>

5. Botão de opção <Opções>

Visão lateral

1.Botão de Ligar e Desligar (Power) <Power>

2. Aperte e segure o botão de Power para ligar ou desligar seu MP3.

Visão da parte inferior

1. USB Port/Charge

2. 3.5mm Fone de ouvido

Visão traseira

1. Botão de Reset <Reset>

Iniciando

Carregando a Bateria

Seu MP3 vem com uma bateria recarregável. Para seu uso inicial, a bateria deve ser completamente carregada para que seu MP3 sempre esteja em boas condições para uso.

Se por algum acaso se sua unidade não estiver sendo usada, a bateria deverá ser recarregada por 8 horas antes do seu uso.

A bateria usada neste dispositivo pode pegar fogo se não for manuseada corretamente. Não deixe a bateria perto de calor, ou incinere a mesma. Não deixe a bateria em lugares onde esteja exposta ao sol, ou em um carro com as janelas fechadas.

Não conecte sua unidade a uma fonte para carregar a bateria que não seja aquela que veio junto com seu MP3 podendo assim evitar um caso de incêndio ou de um choque elétrico.

Carregando com um Computador

Seu MP3 pode ser carregado com o cabo de USB ligado ao computador. Use o cabo de USB fornecido para conectar seu MP3 ao computador. O computador deve estar ligado e não em modo de sono.

Quando sua unidade estiver conectada ao computador um símbolo de USB aparecera na tela principal.

Tela da sua unidade.

Não deixe a bateria em um assunto de lugar

Usando as funcoes de On/Off

Para ligar sua unidade, deslize e segure o interruptor <Power> para baixo até a tela ligar.

Para desligar o MP3, deslize e segura o interruptor <Power> para baixo até a tela desligar.

Reajustando o MP3

Reset o MP3 em caso do mesmo travar e não responder aos comandos.

1. Desconecte seu MP3 se estiver conectado a um computador.

2. Use um clipe para Pressione o botão <RESET>. Botão localizado na parte de trás do MP3.

Incapacitando os Controles (HOLD)

Quando o <POWER> interruptor é fixado para o “HOLD” todos os controles do seu MP3 estarão indisponíveis.

Para incapacitar os controles, deslize o <POWER> até que clique na posição de “HOLD”.

Para habilitar os controles, deslize o <POWER> interruptor até a posição de “HOLD” se soltar.

Você pode querer incapacitar os controles para evitar que o MP3 desligue ou ativar funções desnecessárias quando estiver em seu bolso ou na bolsa.

Menu principal

Quando você ligar o MP3, você verá o menu principal. O menu Principal dá acesso as diferentes funções do seu MP3. Estas funções são:

Música: Busque e toque músicas.

Fotografia: Busque e veja as fotografias.

Vídeo: Busque e toque Vídeo.

Rádio: Escute rádios de FM.

Texto: Busque e leia arquivos de texto.

Explorer: Busque todos os arquivos.

Opções: Ajuste as opções do MP3.

Selecione “Extras” no Menu Principal para se chegar ao menu de “Text e Explorer”.

Controles de menu principais

Para navegar em diversos modos, pressione os botões <Para Cima> ou <Para Baixo>.

Para selecionar um modo, pressione o botão <Enter>.

Modo de música

Busque e toque seus arquivos de música.

Se você carregar novos arquivos de música na sua unidade, a biblioteca de musica precisara ser atualizada. Esse processo pode levar um tempo. Você não conseguira acessar a biblioteca de musica enquanto o processo de atualização estiver sendo executado.

Para mais informações em como adicionar musicas ao seu MP3, por favor, vá ate a seção “Gerenciamento de Media do Coby”.

Controle de busca de musica

Quando você escolher modo de MÚSICA no menu principal, você vera na tela a opção de busca de musicas “Música Browser”. Você poderá escolher sua música por nome de canção, álbum, artista, ou gênero, ou você pode escolher “Browser” para conferir as musicas e pastas que se encontram na sua unidade.

Funções Ação Chave

Para folhear pelas listas - - - Pressione<PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para selecionar um item - - - Pressione<ENTER>

Para retornar a tela anterior - - - Pressione <ESQUERDA>

Para retornar a tela da musica atual - - - Pressione<MENU>

Para retornar ao Menu Principal - - - Pressione e Segure <MENU>

Se seus arquivos de música contêm informações de ID3, você poderá visualizar suas musicas por nome de artista, álbum ou gênero. Para visualizar todos os arquivos (inclusive aqueles arquivos que contem informações ID3), selecione "Todas as musicas" ou use a opção de Browser.

Se a música já estiver tocando, você terá a opção adicional para retornar a tela onde a aparecera a musica que estiver tocando aquele momento.

Usando a Lista de acesso Rápido

Para criar uma Lista de acesso rápido que contém suas canções favoritas:

1. Selecione "Browser" na tela de Musica do Browser.

2. Use os controles do Browser para selecionar e adicionar uma canção

3. Pressione e segure <ENTER>. Na tela exibirá "Adicione a lista".

4. Pressione <ENTER> para terminar de adicionar a canção para o Playlist.

Esta lista rápida de reprodução de musicas pode ser tocada a partir do menu na tela "Tocando".

Controles de tela de Músicas (Música Playback)

Para começar a tocar suas músicas, busque por uma musica e pressione a tecla <ENTER>.

Quando uma música estiver tocando, a tela "Tocando" aparecera (veja abaixo).

Ícone de Trava – Lock Icon

Nível de bateria – Battery Level

Capa do álbum – Album Cover

Faixa tocando – Play Status

Equalizador - Equalizer

Modo de Repetição – Repeat Mode

Nome do Arquivo – File name

Artista - Artist

Álbum - Album

Tempo de musica decorrido – Elapsed Time

Musica Atual – Current track

Numero total de Musicas – Total Tracks

Menu de opção rápido

As funções seguintes podem ser acionadas a partir da tela do “Now Playing”.

Função Ação Chave

Para tocar o próximo caminho Pressionar <DIREITO>

Para tocar a musica anterior Presisonar <ESQUERDA>

Para correr a musica para frente Pressionar e Segurar <DIREITO>

Para voltar a musica para trás Presisonar e Segurar <ESQUERDA>

Para pausar/e voltar a tocar a musica, Pressione <ENTER>

Para acessar o Menu Rápido (veja detalhes abaixo) Pressione e Segure <ENTER>

Para ajustar o Volume Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para retornar a tela do Music Browser, Pressione <MENU>

Para retornar a tela Principal, Pressione <MENU>

Menu de Opção Rápida

Para acessar o menu de opção rápida, pressione e segure <ENTER> na pagina principal onde a musica esta tocando.

+ Para navegar pelo menu, pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

+Para ajustar seu MP3, pressione <ENTER>

Equalizador

Selecione o equalizador digital para aperfeiçoar os sinais de áudio recebidos pelo MP3. As opções são: Normal, Pop, Rock, Clássica, Jazz and Bass.

Repetir

Mude as opções de repetir para ajustar a ordem em que as músicas são tocadas.

Item Descrição

Sem Repetição – Toca as músicas em ordem e não as repete.

UM – Tocas a música atual repetidamente.

Todas – Repetem todas as músicas.

Aleatório – Toca as músicas aleatoriamente.

Dir Normal – Repetem todas as musicas da pasta atual.

Biblioteca.

Retorne a tela de Músicas.

Lista de reprodução

Selecione “Play list” e “Minha Lista” para tocas a lista das suas músicas favoritas.

Para adicionar canções para a lista, veja a seção “Modo de Música> Controle de Busca por Músicas>Usando a Lista Rápida”.

Letras de Música

Ajuste o MP3 para aparecer as letras de músicas no display ON ou OFF.

“A exibição de letras de música exige um arquivo de LRC que pode ser achado na internet ou poder ser criado com um editor de arquivo de Letras de musicas (Lyrics). Os arquivos de letras de musica contem informações de contagem de tempo sincronizadas assim como informações sobre as letras de música.

Os arquivos de letras devem ter o mesmo nome que seu arquivo de música correspondente (por exemplo, “SongTitle1.Lrc” e “SongTitle1.mp3”) e deve ser colocado no mesmo diretório.

Modo de fotografia

Faça uma busca e veja suas fotos.

Para mais informações sobre como conseguir adicionar fotografias em seu MP3, por favor, se refiram ao Gerente de Mídia de seção Coby.

Controles de busca de Fotografias

Quando você escolher modo de Fotografia no menu Principal, você vera a tela principal de busca de fotografia. Sua foto será mostrada em pequenos ícones.

Use a Busca por fotografias para achar todos os arquivos de Fotografia carregados em seu MP3.

1. Pasta

2. Fotografia

3. Nome da pasta ou foto selecionada.

Funções Ação Chave

Para navegar pela Fotografia e pastas Pressione <PARA CIMA>, <PARA BAIXO>,

<ESQUERDA>, <DIREITA>

Para selecionar e ver um item Pressione <ENTER>

Para retornar a tela anterior Pressione <MENU>

Para retornar ao menu Principal Pressione e Segure <MENU>

Controle para visualizar as Fotografias

Para visualizar uma Fotografia, navegue pela pasta de fotos e então pressione <ENTER>.

As funções seguintes podem ser apresentadas na tela de Visualização de Fotografias.

Funcione Ação Chave

Para visualizar a próxima Fotografia Pressione <DIREITO>

Para visualizar a Fotografia anterior Pressione <ESQUERDA>

Para começar ou parar o slideshow Pressione <ENTER>

Para retornar para a tela de Fotografias Pressione <MENU>

Para retornar para o menu Principal Pressione <MENU>

Modo de vídeo

Faca uma busca e veja suas fotos.

Seu MP3 suporta documentos MTV. Os vídeos devem ser codificados com o software incluso.

Para maiores informações sobre como converter vídeos, refira-se a Mídia de seção Coby.

Controles de Busca de Vídeos

Para selecionar seu vídeo vá ao Menu Principal, e você vera a tela onde poderá encontrar seus vídeos.

Use a busca por vídeos (Movie Browser) para encontrar todos os documentos de vídeo que estão na sua unidade.

Funcione Ação Chave

Para navegar pela lista de Filmes e pastas Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para selecionar um vídeo a ser tocado Pressione <ENTER>

Para retornar a tela anterior Pressione <ESQUERDA>

Para retornar ao menu principal Pressione e Segure <MENU>

Controles de Reprodução de Filmes

As seguintes funções são apresentados na tela, em que o vídeo esta sendo reproduzido.

Função Ação Chave

Para tocar o próximo filme Pressionar <DIREITO>

Para tocar o filme anterior Pressionar<ESQUERDA>

Para correr o filme que esta tocando para frente Pressione e Segure <DIREITO>

Para voltar o filme que esta tocando em alguns segundos Pressione e Segure <ESQUERDA>

Para pausar/tocar Pressione <ENTER>

Para ajustar o volume <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para retornar para a tela de Filme Pressione <MENU>

Para retornar para o menu Principal Pressione e Segure<MENU>

Modo de rádio

Escute estações de rádio de fm.

O fone de ouvido precisara estar conectado ao MP3 para que você possa receber sinais de FM. O fone de ouvido serve de antena para o MP3.

Controle de estações do Rádio.

Quando você escolher a função RÁDIO no menu principal, você vera a tela do Rádio. Você poderá então, procurar por estações manualmente, ou memorizar estações do seu gosto.

Para usar a função memória de estações você deverá ter memorizado algumas estações. Pressione e Segure <ENTER> para que as estações sejam memorizadas automaticamente. Este procedimento ira memorizar as estações na sua unidade.

As seguintes funções são apresentadas na tela principal do RÁDIO do seu MP3.

Função Ação Chave

Para navegar entre estações e estações pré estabelecidas Pressione <ENTER>

Para afinar encontrar uma estação mais alta Pressione <DIREITO>

Para afinar para uma estação mais baixa Pressione <ESQUERDA>

Para procurar por uma estação mais alta (Somente em modo normal) Pressione e Segure <DIREITO>

Para procurar para a estação mais baixa (Somente em modo normal) Pressione e Segure <ESQUERDA>

Para acessar o menu de Opção Rápida Pressione <OPÇÃO>

Para ajustar o volume Pressione<PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para retornar ao menu Principal Pressione <MENU>

Menu de opção rápida

Para acessar o menu de opção rápida, aperte <Opção> na tela de Rádio.

+ Para navegar no menu, pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

+Para selecionar algo no menu, Pressione <ENTER>

Manual/Memória

Arrume seu Radio FM para manual ou memorize as estações.

Salvar/Deletar estações memorizadas

Modo manual: Salva a estação atual para a memória.

Modo de Preset: Deleta as estações da Lista atual.

Force Mono

Coloca a recepção do RADIO ligado ou desligado (on/off).

Sensibilidade

Coloca a busca automática por estações em funcionamento.

O auto Prefixando

Procure por todas as estações que estejam sendo transmitidas na região. O MP3 automaticamente ira procurar e gravar todas as estações que estejam sendo transmitidas naquele momento.

Essa função de procura automática de estações apagara todas as estações memorizadas anteriormente.

Área

Selecione a área de alcance de frequência de FM (Mundial, Mundo (EUA), Mundo (JP).

Modo de texto

Leia arquivos . TXT na sua unidade.

Controles do leitor de texto

Quando você escolher Texto do menu Principal, você irá ver a tela de texto.

Escolha “All EBooks” para visualizar todos arquivos de texto na sua unidade.

Se o texto já estiver sendo lido, você terá a opção de voltar para a tela principal.

Use a procura de textos para encontrar os textos armazenados na sua unidade

Função Ação Chave

Para busca por textos e pastas Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para selecionar/ver um documento Pressione <ENTER>

Para retornar para a tela anterior Pressione <MENU>

Controle de Leitura de Textos

As funções seguintes podem ser apresentadas na tela de Exibição de Texto.

Função Ação Chave

Para ler a próxima pagina Pressione <PARA BAIXO>

Para ler a pagina anterior Pressione<PARA CIMA>

Para ativar a função de auto rolagem Presisone <ENTER>

Para retornar a tela principal do leitor de textos Pressione <MENU>

Para retornar ao menu Principal Pressione e Segure <MENU>

Opção de menu rápido

O menu de acesso rápido facilita o acesso as funções do seu MP3.

Pressione<Opção> para acessar o menu de Opção Rápida.

Vá para pagina

Salte diretamente para uma pagina.

Pressione <ESQUERDA> ou <DIREITA> para selecionar um campo a ser mudado.

Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO> para ajustar um campo a ser mudado.

Pressione<ENTER> para confirmar a mudança.

Bookmark

Selecione a opção salvar Bookmark, ativar Bookmark, ou delete Bookmark.

Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO> para mostrar os bookmarks marcados e pressione <ENTER>:

Save Bookmark: Salva a pagina atual como um bookmark.

Load Bookmark: Abre (vai direto para) a pagina previamente salva.

Delete Bookmark: Deleta o bookmark previamente salvo.

Enquanto você navega no ultimo bookmark memorizado, pressione <ENTER> duas vezes para salvar a localidade atual como um novo bookmark.

Definindo as cores de Fonte.

Defina a cor do texto do display.

Rolagem automática

Defina a auto rolagem de texto como ligada ou desligada. (on/off)

Tempo de Rolagem automática

Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO> para ajustar o tempo de rolagem automática entre as paginas.

Você sempre poderá mudar o tempo de rolagem automática pressionando <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>.

Modo Explorer

Entre em modo Explorer para visualizar e apagar pastas e arquivos carregados em seu MP3.

Para entrar em modo Explorer, selecione e confirme EXPLORER no Menu Principal.

Controle do EXPLORER

Quando você escolher modo EXPLORER no menu Principal, você verá a tela do Explorer. Você pode encontrar e apagar arquivos ou pastas do MP3.

Função Ação Chave

Para navegar pela lista de arquivos e pastas Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para selecionar uma pasta Pressione <ENTER>

Para retornar a tela anterior Pressione <MENU>

Para apagar um artigo selecionado Pressione <Opção> , e então selecione “SIM” (YES).

Para retornar ao menu Principal Pressione e Segure <MENU>

Modo de instalação

Entre no modo de instalação para arrumar as opções de sistema do seu MP3.

Para entrar em modo de Instalação, selecione SETUP no menu Principal.

Função Ação Chave

Para navegar pelas opções Pressione <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO>

Para selecionar um item Pressione <ENTER>

Para cancelar e retornar a Imprensa de tela anterior Pressione <ESQUERDA> ou <MENU>

Para retornar ao menu Principal Pressione e Segure <MENU>

As opções seguintes estão disponíveis na sua unidade. Algumas destas opções podem ser fixadas no menu de Opção Rápida.

Item e Descrição

Exibição

A luz do display Ajusta a duração de tempo (em segundos) que a luz do display permanecerá ligado após o toque em alguma tecla. Se estiver definido Uma colocação como “Always ON” o a luz do display ficará ligado.

Tempo

Item Descrição

Modo Sono Fixa um temporizador de sono para desligar o MP3 automaticamente.

Idioma

-- Estabelece a língua que será usada com o MP3.

Ferramentas de Sistema

Formatar Pode ser necessário formatar seu MP3 se dados ou arquivos apresentarem algum problema. Você pode escolher ou formatação Rápida ou Completa. Um formato Completo levará mais tempo.

Reset Restabelece todas as funções de fabrica.

Sys Info Visualiza informações de Uso de Firmware & Memória.

Classificação Classifica todas as músicas que foram carregadas em seu MP3. Selecione “Force Sort”para atualizar a biblioteca de música. Este processo pode levar vários minutos se você transferiu arquivos de música para o MP3 recentemente.

Gerente de Mídia Coby

Por favor instale e use o “Gerente de Mídia de Coby”.

(CMM) software fornecido na sua unidade. O uso do software CMM facilitara as seguintes funções:

- Transferir arquivos para o MP3.
- Converter vídeos e arquivos de musica para o formato compatível com o MP3.
- O software do MP3 estará sempre atualizado.
- Navegue pela biblioteca do MP3 e toque musicas direto do computador.

O manual de instrução para CMM poder ser achado na sua unidade. Você pode precisar baixar e instalar o software da Adobe Acrobat PDF direto do website da Adobe www.adobe.com/go/reader/ para poder acessar o manual do seu MP3.

Se você escolher para não usar CMM, você ainda poderá usar a transferência básica de arquivos usando os comandos do computador. Para maiores informações veja a documentação necessária que veio com o seu sistema operacional (ex: Microsoft Windows ou Macintosh OS X).

Instalando Gerente de Mídia de Coby (WINDOWS)

Para instalar o Gerente de Midia Coby (CMM) em um computador usando o Microsoft Windows:

1.Conecte o MP3 em um computador com o cabo USB que veio no pacote do MP3. A seguinte tela vai aparecer.

2. Selecione O gerente de Mídia de Coby e então clique OK. Espere ate o sistema extrair os principais arquivos. O setup ira iniciar assim que os arquivos forem extraídos por completo.

3. Siga as na tela instruções para completar o processo de instalação.

Se você não ver a opção, "Mídia de Coby Manger" após a execução do passo 2, selecione manualmente a pasta "Open folder to view files". Quando a pasta abrir, clique duplo no arquivo "coby-comelite" para acessar a instalação.

Instalando Gerente de Mídia de Coby (OS de MAC X)

Para instalar Gerente de Mídia de Coby (CMM) em um computador com o Sistema Operacional OS de Macinstosh X:

1.Conecte o MP3 no computador com o cabo USB fornecido.

2.Abra uma janela de Procura. Clique no 'ícone de Disco Removível" no lado esquerdo da janela da Procura.

O computador exibirá todos os arquivos e pastas atualmente armazenado na sua unidade.

3.Navegue ate a pasta de Gerente de Mídia de Coby do OS de MAC X, então clique duas vezes no arquivo "coby-mediaman-ager-2009b0602.dmg". O instalador começará.

4.Siga as na tela as instruções para completar o processo da instalação.

Série de MP601

Tipo de Display 1.44 LGD COLORIDO @ 128 x128
Memória MP601-2GB: 2GB Flash - MP601-4GB: 4GB Flash
Formato de músicas MP3, WMA
Formato de vídeo MTV: 128x128, 25fps
Formato de fotografia JPEG, BMP
Canção Info ID3, Windows Media Player
Alcance de FREQÜÊNCIA de FM 87.5 - 108.0MHz
INTERFACE de PC USB 2.0 (MSG)
Suporte de Plug e Play Windows 7/Vista/XP - OS de Macintosh X
Produção auditiva 3.5mm Estéreo (Fone)
Power Bateria Recarregavel Li-Poly – Carregador USB
Tempo de uso do MP3 Música: 8 horas*
* Tempo de música é o valor estimado baseado em tocar um MP3 codificado à 128 kbps. O tempo real pode variar dependendo do método de codificação e outros fatores.

Série de MP620

Tipo de Display 1.8" LGD de TFT @ 128x160
Memória MP620-2GB: 2GB Flash - MP620-4GB: 4GB Flash - MP620-8GB: 8GB Flash
Formato auditivo MP3, WMA
Formato de vídeo MTV: 128x160, 25fps
Formato de fotografia JPEG, BMP
Canção Info ID3, Mídia de Janelas
FREQÜÊNCIA de FM 87.5 - 108.0MHz
INTERFACE de PC USB 2.0 (MSG)
Suporte de Plug e Play Windows 7/Vista/XP OS de Macintosh X
Produção auditiva 3.5mm Estéreo (Fone)
Power Bateria Recarrregavel Li-Poly – Carregador USB

Tempo de uso do MP3 Música: 8 horas*
* Tempo de música é o valor estimado baseado em tocar um MP3 codificado à 128 kbps. O tempo real pode variar dependendo do método de codificação e outros fatores.

Série de MP707

Tipo de Display 2.0” LGD de TFT @ 176x220
Memória MP707-2GB: 2GB Flash - MP707-4GB: 4GB Flash -
MP707-8GB: 8GB Flash
Formato de musicas MP3, WMA
Formato de vídeo MTV: 128x128, 25fps
Formato de fotografia JPEG, BMP
Canção Info ID3, Windows Media Player
Alcance de FREQÜÊNCIA de FM 87.5 - 108.0MHz
INTERFACE de PC USB 2.0 (MSG)
Suporte de Plug e Play Windows 7/Vista/XP OS de Macintosh X
Produção auditiva 3.5mm Estéreo (Fone)
Power Bateria Recarrregavel Li-Poly – Carregador USB
Tempo de uso do MP3 Música: 11 horas*
* Tempo de música é o valor estimado baseado em tocar um MP3 codificado à 128 kbps. O tempo real pode variar dependendo do método de codificação e outros fatores.

Problemas & suporte

Se você tiver problemas com este dispositivo, por favor, verifique o site da Importadora Infinito www.infinitoweb.com.br ou entre em contato pelo telefone (11) 5102-2835.

O MP3 não liga.

- Tenha certeza que o MP3 está completamente carregado. Carregue o MP3 durante a noite (8 horas).
- Reinicie o MP3 (use um clipe e suavemente Pressione o botão de Reset na parte inferior do MP3) e tente ligar novamente.

Os comandos não funcionam.

- Reinicie o MP3 (use um clipe e suavemente Pressione o botão de Reset na parte inferior do MP3) e tente ligar novamente.

Não consigo transferir arquivos para o MP3.

- Tenha certeza que seu computador está com um sistema operacional compatível com o MP3.

Não existe nenhum som durante o playback.

- Verifique o nível do volume.
- Tenha certeza que o fone de ouvido está devidamente conectado ao MP3.

A qualidade de som da música é pobre.

- Tente tocar o arquivo em seu computador. Se o som ainda está ruim, tente baixar o arquivo de musica novamente.
- Confira o tipo de arquivo de musica. Se o bit rate estiver baixo, isso indica que o arquivo e de baixa qualidade. O bit rate mínimo é de 128kbps para MP3 e para arquivos de Vídeo WMA é de 96kbps.
- Tente abaixar o volume do MP3.
- Tenha certeza que o fone de ouvido esta conectado ao MP3.

O MP3 não toca meu arquivo de música.

- Tenha certeza que o arquivo está em um formato compatível com o MP3.
- O arquivo pode ser cópia-protegida e você não tem autorização para tocar este arquivo. Em caso de ser erro do arquivo, por favor, baixe o arquivo novamente ou contate o fornecedor do arquivo baixado.

A tela LCD esta com algum problema.

- Assegure que o idioma de menu foi escolhido corretamente.
- Reinicie o MP3 (use um clipe e suavemente Pressione o botão de Reset na parte inferior do MP3) e tente ligar novamente.

O MP3 não esta funcionando como deveria.

- Reinicie o MP3 (use um clipe e suavemente Pressione o botão de Reset na parte inferior do MP3) e tente ligar novamente.

Nota de Segurança:

Atenção:

Aviso: Risco de choque elétrico, não abra.

Atenção: Não remova a parte de trás do seu MP3 em nenhuma circunstância. Você ira evitar o risco de choque elétrico, ou o risco de fogo. Sempre procure a assistência técnica para qualquer serviço.

Triangulo com o Raio no centro

O símbolo do triangulo com um raio no centro, serve para avisar o usuário sobre um possível “perigo de alta voltagem” que pode desencadear um choque elétrico.

Triangulo com uma exclamação no meio

O símbolo do triangulo com um ponto de exclamação no centro, serve para alertar o usuário sobre importantes funções de operação do MP3 e o manuseio correto do mesmo.

Para informações sobre como reciclar esse produto, contate as autoridades locais ou a Indústria de Eletrônicos no endereço www.eiae.org

Para o Uso do Usuário:

Entre abaixo do número de série que é localizado na parte de trás da sua unidade. Guarde estas informações para futura referência.

Número do Modelo:_____

Número do Serial :_____

ADVERTÊNCIA:

Para prevenir do fogo ou choque, não expor a unidade a chuva ou ambiente úmido. Perigo de alta voltagem em caso de a unidade ser aberta, portanto não abra a unidade.

Proteja sua audição: Os peritos em audição aconselham ao uso constante de sons tocado em alto volume. Exposição constante a volumes altos podem levar a perda de audição. Em caso de você escutar continuamente um zunido nos ouvidos ou perca de audição, pare de usar fones de ouvido e procure ajuda de um medico.

O documento anexo do produto que pode ser de suficiente

A magnitude constituir um risco de choque elétrico.

Nota: Se o produto parar de repente e não tiver nenhuma resposta ou desligar, a causa pode ter sido uma descarga elétrica. Nessas circunstâncias siga as instruções abaixo para recuperar sua unidade:

• Desligue a unidade empurrando e segurando o botão de deslizamento no lado direito da unidade

(Desligue) por 15 segundos.

•Ligue a unidade novamente

Declaração do FCC:

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras do FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

(1) Este dispositivo não pode fazer interferência prejudicial, e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que podem causar falhas na sua operação.

Nota: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para Classe B dispositivos digitais, em conformidade com a parte 15 das regras de FCC.

Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de freqüência de rádio e, se não instalou e usou conforme as instruções podem gerar interferência prejudicial.

Para comunicações de rádio. Porém, não existe nenhuma garantia aquela interferência não acontecerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial para rádio ou recepção de televisão, desligue o equipamento, e tente corrigir a interferência por uma ou mais das medidas seguintes:

• Reoriente ou mude o receptor da antena.

• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

•Conecte o equipamento em uma saída em um circuito diferente daquele.

•Consulte o revendedor ou um técnico em radio/TV técnico para ajuda.

O Uso de cabos protegidos é exigido a concordar com Classe B limites em Sub-parte B da Parte 15 das regras de FCC.

Não faça quaisquer mudanças ou modificações no equipamento a menos que esteja especificado no manual. Se fizer alguma mudança na unidade, você poderá ser forcado a parar de usar sua unidade.

Instruções de Importantes de Segurança

1. Leia as Instruções: Todas as instruções de segurança operacional devem ser lidas antes de o produto ser operado.

2. Guarde as Instruções: O manual de instruções deve ser guardado para futuras referências.

3. Advertências de atenção: Siga todas as informações e advertências mencionadas neste manual.

4. Siga Instruções: Siga o manual de instruções para operar sua unidade.

Instruções.

5. Limpeza: Antes de limpar o produto, desconecte da tomada. Não use líquidos ou aerosol para limpar sua unidade. Use apenas um pano umedecido.

6. Anexos: Use só anexos recomendados pelo fabricante. O uso de outros anexos pode causar danos à unidade.

7. Água e Umidade: Não use este produto próximo a Água (por exemplo, próximo a uma banheira, tanque, pia da cozinha, piscina).

8. Ventilação: As fendas e aberturas no gabinete são para ventilação assegurar a operação confiável da unidade e para proteger a unidade de super aquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas, não coloque o Produto em cima da cama, no sofá, tapete, ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado sob lugares em que as aberturas do gabinete sejam tapadas.

9. Energia: Este produto deve ser operado somente com a voltagem de energia indicada no produto. Etiqueta. Se você não estiver certo do tipo da voltagem usada em sua casa, consulte a empresa que lhe fornece energia. Para produtos que usam baterias, leia o manual de instruções.

10. Sobrecarregando: Não sobrecarregue tomadas, extensões pois podem resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

11. Objeto e Entrada Líquidos: Nunca insira objetos diferentes na unidade. Esses objetos podem causar danos à unidade e podem causar queimar a unidade. Nunca derrame qualquer tipo de liquido na unidade.

12. Assistência técnica: Sempre procure a assistência técnica em caso de defeito. Não tente arrumar a unidade você mesmo. Nunca abra a capa de proteção traseira da sua unidade.

13. Defeito que exige Assistência Técnica: Desconecte o produto da tomada e procure a assistência técnica qualificada. a) Quando a fonte está danificada; b) Se líquidos tenham sido derramados ou se objetos caíram no produto; c) Se o produto foi exposto a chuva; d) Se o produto não opera normalmente seguindo as instruções operacionais. Ajuste apenas os m controles que são mencionados no manual, se por algum acaso tentar ajustar algo que não esteja mencionado no manual sua unidade poderá ficar com defeito e a busca por um assistente técnico pode ser a única solução; e) se o produto caiu no chão ou foi danificado por algo; f) quando a unidade estiver funcionando com defeito.

14. Partes de substituição: Quando precisar de partes de substituição, tenha certeza que o assistente técnico contatado usou partes originais, em caso de uso de partes não originais, sua unidade pode causar choques elétricos ou ate pegar fogo.

15. Segurança: Quando o assistente técnico terminar de consertar sua unidade, peca ao mesmo que o teste para assegurar que a unidade esta em condição adequada para uso.

16. Calor: O produto deve ser colocado longe de fontes de calor como radiadores, registros aquecidos, fogões, ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzem calor.

ADVERTÊNCIA: A manipulação dos cabos deste produto pode te expor a uma substância química conhecida pelo Estado de Califórnia que pode causar câncer, e defeitos de nascimento, portanto lave as mãos ligo em seguida o manuseio dos cabos.

Informações Legais e Marca Registrada

Este produto é protegido por direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição da tecnologia usada nesse produto para outros fins e proibida sem a licença da Microsoft.

Os donos de conteúdo usam o gerenciamento de direitos de tecnologia de Mídia digital (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive os direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar WMDRM-conteúdo protegido. Se o software de WMDRM falha em proteger o conteúdo, pode ser requerido pelos autores do software WMDRM que o software seja inutilizado. Quando você carregar licenças protegidas, você esta de acordo que a Microsoft possa estabelecer limites de licenças. Os responsáveis pelo software WMDRM podem requerer que você faca atualizações. Se você decidir por não fazer, você não poderá acessar conteúdos necessários para a sua unidade.

É uma marca registrada de Laboratórios de SRS, Inc.

SRS WOW tecnologia é incorporada sob a licença de Laboratórios de SRS, Inc.

Coby é uma marca registrada de Corporação de Eletrônica de Coby. Todas outras marcas registradas e logotipos são propriedade de seus respectivos proprietários.